

2010 - Februar

Solarmodule

Kategorie:

Positionierungseigenschaften:

Generisches Modell auf ein vorhandenes Bauteil (Geschossdecke, Dach) (Alternativ auch auf eine Ebene)



Mit dieser Familie können Sie aufgeständerte Solarmodule mit unterschiedlicher Neigung, Breite und Länge erstellen. Des Weiteren kann über eine Ausgabeliste eine überschlägige Ertragsberechnung erstellt werden.

Aus den Werten kann eine Einschätzung über den möglichen Ertrag einer geplanten Solaranlage ermittelt werden kann. Im Nachgang kann vom Fachplaner die weitere Verschaltung zu Gruppen erzeugt werden.





Übersichtstabelle zum Ertrag

Familie	Länge_Modul	Breite_Modul	Peak-Leistung_soll	 Modulfläche	Sonne_Grenz	Dachneigung	Aufstellwinkel	Abweichung Süd	Reihen	Anz_Module	Peak-Leistung_eff	Gesamtleistung
		·							-			
Solarreihe	0,990	1,560	180 W	12,36 m²	16°	7°	30°	35"	1	8	174 W	1396 W
				12,36 m²						8		1396 W
				12,36 m²						8		1396 W
Solarreihe	1,000	1,560	200 W	3,12 m²	16°	7°	5°	35"	1	2	186 W	372 W
				3,12 m²						2		372 W
				3,12 m²						2		372 W
Solarreihe	1,100	1,560	220 W	10,30 m²	16°	7°	15°	35°	1	6	213 W	1277 W
	Ċ			10,30 m²						6		1277 W
				10,30 m²						6		1277 W
				25,77 m²						16		3044 W

Da die meisten Parameter gemeinsam genutzt sind, können sie in die Liste aufgenommen und auch hier eingestellt werden. (Beispiel Dachneigung, Südabweichung – diese Werte werden NICHT aus dem Projekt übernommen!)

Sie sehen hier eine Tabelle, in der nach den Abmessungen der Module sortiert und gruppiert wird.

Hinweise zum Handling:

Die Familie ist als Linearbauteil erstellt. Dieses ziehen Sie auf eine Fläche auf, es rastert sich automatisch im Breitenmaß der eingestellten Modulabmessungen. Wenn Sie spezielle Module im Auge haben, so sollten Sie demnach als Erstes diese Maße einstellen (andernfalls kann sich die vorher erzeugte Gesamtlänge ändern!)

Laden Sie die Familie über Bauteil =>	Familie laden.
Dann stellen Sie über den Dialog =>	Typeneigenschaften die Breite der Module ein, auch die Länge der Module wird als Typ eingestellt, sie nimmt automatisch die Auflageschienen mit. Auch die Dachneigung, die Neigung der Aufständerung sollte vorher eingestellt werden, da sie in allen Typen auf dem Dach
	in der Regel gleich ist.

Jetzt können Sie mit diesem Linearelement zeichnen. Dabei ist die "wahre Länge" nicht identisch mit der Modularen, die durch die Anzahl der Module bestimmt wird (Auf- / Abrunden). Die Teilung der Stützfüße wird immer gemittelt, sie hängt nicht mit der Modulteilung zusammen.



Nach Fertigstellung der Platzierung können Sie die Montagehilfe ausschalten, jetzt wird je nach Einstellung Fein / Mittel / Grob eine unterschiedliche Darstellung angezeigt.





Revit[.]

Architecture - Familie des Monats

Darstellungsarten



Exemplarparameter

amilie:	Solarreine	Y	Laden
yp:	Reihenmodule 30°	~	Typ b <u>e</u> arbeiten
xemplarp	arameter: Ausgewähltes	; oder zu erstellendes Exen	nplar steuern
	Parameter		Wert
Abhängi	gkeiten		8
Länge		4,3000	
Versatz		0,0000	
Arbeitseb	ene	Ebene : Ebene 0	
Konstrul	ction		8
Schienenü	iberstand	0,1000	
Max_Abst	and_Fuss	2,0000	
Anz_Füsse	e	4	
Abmessi	ungen		\$
Längsschie	enen	4,7600	
Aussparur	ng Breite		
Aussparur	ng Höhe		
Aussparur	ng Länge		
Aussparur	ng Tiefe		
ID-Dater	n		\$
Bauart		Modulreihe	
Kommenta	are		
Nummer			
Phasen			\$
Phase ers	tellt	Neu	
Phase abç	jebrochen	Keine	
Sonstige			*
Zähler_Mo	bd	3	
Reihenlänge		4,7200	
Reihe			
Einzel			
Teiler_Füs	ise	3	
Anz_Modu	ıle	3	.

Über die Exemplarparameter können Typen ausgewählt bzw. dupliziert werden

/ersatz sollte normalerweise auf 0 stehen Mit negativen Einträgen könnte das Bauteil im Dach /ersenkt werden)

Dort sitzt der erste Stützfuß Maximale Rasterung der Füße

Die restlichen Werte können nur gelesen bzw. in der Liste ausgewertet werden





Typenparameter

=amilie:	Solarreihe	Laden				
VD:	Reihenmodule 990					
internet internet						
vnennarame	ter	Concontention				
7	Parameter	Wert				
Konstrukti	op	, wort				
Min Reihena	bstand	2 1469				
Länge Betor	nfuss	1.2500				
Dachneigung	1	5.000°				
Aufstellwinke		30.000°				
Crafikon						
Montagebilfe		^ 				
Module sist	, thar					
Manmero da	rctallan					
Acheabetand	Klammern	0.2000				
mensabstallt		012000				
Materialiei	n und Überflacher	n 🏦				
Schienen_ma	9C	-HB Schienen				
Ranmen_ma	C	-HB Ranmen				
Paneel_mat		-HB Glas				
Gestell_mat		-HB Gestell				
Beton_mat		-HB Beton				
Abmessun	gen	\$				
Länge_Modu		0,9900				
Länge_Aufla	geprofil	1,3279				
Breite_Modu		1,5600				
ID-Daten		*				
Typenkomme	entare	Unterkonstruktion Reihenmodule				
Modell		System Walter				
Hersteller		D. Walter, PV und Solaranlagen				
E-Mail, Telef	on	dieter-walter@kabelbw.de, 0711 /				
Beschreibung	9					
Baugruppen	kennzeichen					
Bauelement						
URL						
Baugruppent	beschreibung					
Typenmarkie	rung					
Kosten						
OmniClass-N	ummer					
UmniClass-Ti	ICEI					
Energieana	alyse	*				
Sonne_Gren:	zwinkel	16,000°				
Optimalwinkel		30,000°				
Leistung_soll		180,00 W 179,32 W				
Leistung_eff						
Abweichung	Süd	0,000°				
Sonstige		*				
Wirkwinkel		85,000°				
WWGrad		0,996195				
Länge_Ständ	derprofil	0,7240				

Über die Typenparameter werden die meisten Werte eingestellt. Durch Duplizieren eines vorhandenen Typs können weitere Typen erstellt werden.

Konstruktion:

Betonfuss: wirkt sich auf die Länge der Profile aus! Dachneigung muss eingestellt werden Aufstellwinkel der Aufständerung 0° bis ca. 55° **Grafiken:** Montagehilfen, Module, Klammern samt Achsabstand

Materialien

Abmessungen:

Länge, Breite der Module. Die Länge des Profils errechnet sich automatisch mit dem Winkel

Energieanalyse:

Diese Werte bestimmen die Ergebnisse. Sie sind auf Grund allgemein zugänglicher Tabellen sinnvoll eingestellt bzw. können geändert werden (=> Abweichung Süd)

Zur Berechnung erforderliche Werte

Tipp:

Sie können die Module auch auf eine Wand platzieren, dann könnte der Betonfuß in der Wand verschwinden.

Wenn die Dachneigung auf 0 gestellt wird, sind die Ergebnisse der Ertragstabelle wieder sinnvoll.

Der Aufstellwinkel der Reihe sollte möglichst gleich sein wie der Optimalwinkel von 30°. Bei diesem Winkel steht die Sonne ,im Durchschnitt' senkrecht auf dem Paneel.



