

2009 - Februar

Parametrischer Stahlträger gevoutet



Die Trägerdarstellung kann für den Detailierungsgrad Grob und Mittel bzw. Fein zwischen einer Darstellung ohne und mit ausgerundeten Innenecken eingestellt werden.



Autodesk[®] Value Added Reseller Seite 1 von 3 Revit Structure – Familie des Monats © HAFNER'S BÜRO

HAFNER'S BÜRO www.hafners-buero.de

Elementeigenschaften + Exemplarparameter:

	Wert
Abhängigkeiten	*
Versatz Anfang	0.0
Versatz Ende	0.0
Referenzebene	Ebene 2
Arbeitsebene	Ebene : Ebene 2
Startebenenversatz	0.0
Endebenenversatz	0.0
Ausrichtung in z-Richtung	Oben
z-Versatzwert	0.0
Seitliche Ausrichtung	Mitte
Ausrichtung	Normal
Querschnittdrehung	0.000*
Materialien und Oberflächen	\$
Balkenmaterial	<nach kategorie=""></nach>
Tragwerk	\$
Schnittlänge	4525.4
Tragwerksverwendung	Sonstige
Krümmungsgröße	
Anzahl Bolzen	
Bemaßungen	*
Trägerhöhe Ende	200.0
Länge	4500.0
Volumen	0.110 m ³
ID-Daten	*
Kommentare	
Markierung	
Phasen	\$
Phase erstellt	Neue Konstruktion
Phase abgebrochen	Keine
Tragwerksanalyse	\$
Tragwerksanalyse Freigabe Anfang	Gelenkia
Tragwerksanalyse Freigabe Anfang Fx Anfang	Selenkig
Tragwerksanalyse Freigabe Anfang Fx Anfang Fy Anfang	Selenkig
Tragwerksanalyse Freigabe Anfang Fx Anfang Fy Anfang Fz Anfang Fz Anfang	Selenkig
Tragwerksanalyse Freigabe Anfang Fx Anfang Fy Anfang Fz Anfang Mx Anfang	Selenkig
Tragwerksanalyse Freigabe Anfang Fx Anfang Fy Anfang Fz Anfang Mx Anfang My Anfang	Selenkig
Tragwerksanalyse Freigabe Anfang Ex Anfang Fy Anfang Fz Anfang Mx Anfang My Anfang My Anfang Mz Anfang	<pre> Gelenkig Ge</pre>
Tragwerksanalyse Freigabe Anfang Fx Anfang Fy Anfang Fz Anfang Mx Anfang My Anfang Mz Anfang Mz Anfang Freigabe Ende	Selenkig
Tragwerksanalyse Freigabe Anfang Fx Anfang Fy Anfang Fz Anfang Mx Anfang My Anfang Mz Anfang Freigabe Ende Fx Ende	Selenkig
Tragwerksanalyse Freigabe Anfang Fx Anfang Fy Anfang Fz Anfang Mx Anfang My Anfang Mz Anfang Freigabe Ende Fx Ende Fy Ende	Selenkig
Tragwerksanalyse Freigabe Anfang Fx Anfang Fy Anfang Fz Anfang Mx Anfang My Anfang Mz Anfang Freigabe Ende Fx Ende Fy Ende Fz Ende	Ĝelenkig Gelenkig Gelenkig Gelenkig
Tragwerksanalyse Freigabe Anfang Fx Anfang Fy Anfang Fz Anfang Mx Anfang My Anfang Mz Anfang Freigabe Ende Fx Ende Fy Ende Fz Ende Fz Ende Mx Ende	Selenkig Gelenkig Image: Constraint of the selection
Tragwerksanalyse Freigabe Anfang Fx Anfang Fy Anfang Fz Anfang Mx Anfang My Anfang Mz Anfang Freigabe Ende Fx Ende Fy Ende Fz Ende Mx Ende My Ende My Ende	Selenkig
Tragwerksanalyse Freigabe Anfang Fx Anfang Fy Anfang Fz Anfang Mx Anfang My Anfang Mz Anfang Freigabe Ende Fx Ende Fy Ende Mx Ende My Ende	Gelenkig Image: Constraint of the second s
Tragwerksanalyse Freigabe Anfang Fx Anfang Fy Anfang Fz Anfang Mx Anfang My Anfang Mz Anfang Freigabe Ende Fx Ende Fy Ende Fz Ende Mx Ende My Ende My Ende Mz Ende	Celenkig
Tragwerksanalyse Freigabe Anfang Fx Anfang Fy Anfang Fz Anfang Mx Anfang My Anfang Mz Anfang Freigabe Ende Fx Ende Fy Ende Fz Ende My Ende My Ende Mz Ende My Ende Malerieren als	Gelenkig Image: Constraint of the second s
Tragwerksanalyse Freigabe Anfang Fx Anfang Fy Anfang Fz Anfang Mx Anfang My Anfang Mz Anfang Freigabe Ende Fx Ende Fy Ende Mx Ende My Ende Mz Ende Analysieren als Berechnungsmodell Vertikale Projektion	Gelenkig Gelenkig Gelenkig Gelenkig Schwerpunkt
Tragwerksanalyse Freigabe Anfang Fx Anfang Fy Anfang Fz Anfang Mx Anfang My Anfang Mz Anfang Freigabe Ende Fx Ende Fy Ende Mx Ende My Ende Mz Ende Analysieren als Berechnungsmodell Vertikale Projektion Horizontale Projektion automatisch erk	Gelenkig □ □ ✓ Gelenkig □ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ Automatische Erkennung ✓
Tragwerksanalyse Freigabe Anfang Fx Anfang Fy Anfang Fz Anfang Mx Anfang My Anfang Mz Anfang Freigabe Ende Fx Ende Fy Ende My Ende My Ende Mz Ende Preigaber als Berechnungsmodell Vertikale Projektion Horizontale Projektion automatisch erk	Gelenkig □ □ ✓ Gelenkig □ ✓ Automatische Erkennung ✓ ✓ ✓ ▲ <td< td=""></td<>
Tragwerksanalyse Freigabe Anfang Fx Anfang Fy Anfang Fz Anfang Mx Anfang My Anfang Mz Anfang Freigabe Ende Fx Ende Fy Ende My Ende Mz Ende Analysieren als Berechnungsmodell Vertikale Projektion Horizontale Projektion automatisch erk Sonstige Anfangversatz berechnen	Gelenkig Gelenkig Gelenkig Gelenkig Gelenkig Schwerpunkt Schwerpunkt

Die erzeugte Familie kann wie jeder andere Tragwerksbalken eingefügt und positioniert werden. Sie besitzt wie alle anderen Balken auch eine Abhängigkeit für die eingefügte Ebene.

Die Materialzuweisung erfolgt über das Element selbst.

Alle Abmessungen außer die "Trägerhöhe Ende" werden über die Typenparameter gesteuert. Lediglich die gevoutete Höhe wird mit Elementparametern gesteuert.









Typeneigenschaften - Typenparameter:

Parameter	Wert				
Abhängigkeiten	*				
Maximaler negativer Versatz	312.7				
Remaßungen	<u>*</u>				
Trägerhöhe Anfang	650.0				
Trägerbreite	300.0				
Stegdicke	16.0				
Flanschdicke	31.0				
Ausrundungsradius	27.0				
ID-Daten	\$				
Baugruppenkennzeichen					
Modell					
Hersteller	Axel Gehring - HAFNER'S BÜRO				
Bauelement					
Typenkommentare					
URL					
Beschreibung					
Baugruppenbeschreibung					
Typenmarkierung					
Kosten					

Die Abmessungen des ungevouteten Trägers werden über die Typenparamter gesteuert. Die Die gevoutete Höhe am Ende des Trägers wird über einen Elementparameter für jedes einzelne Element definiert.

Einfüge-Optionen

n angeben							
ilie:	Typen:						
Stahlträger_gevoutet.rfa 🔺	Тур	Trägerhöhe Anfang	Trägerbreite	Stegdicke	Flanschdicke	Ausrundungsradius	
		(alle) 💌	(alle) 💌	(alle) 💌	(alle) 💌	(alle)	•
	IPE 80	0.0800	0.0460	0.0038	0.0052	0.0050	
	IPE 100	0.1000	0.0550	0.0041	0.0057	0.0070	
	IPE 120	0.1200	0.0640	0.0044	0.0063	0.0070	
	IPE 140	0.1400	0.0730	0.0047	0.0069	0.0070	
	IPE 160	0.1600	0.0820	0.0050	0.0074	0.0090	
	IPE 180	0.1800	0.0910	0.0053	0.0080	0.0090	
	IPE 200	0.2000	0.1000	0.0056	0.0085	0.0120	
	IPE 220	0.2200	0.1100	0.0059	0.0092	0.0120	
	IPE 240	0.2400	0.1200	0.0062	0.0098	0.0150	
	IPE 270	0.2700	0.1350	0.0066	0.0102	0.0150	
	IPE 300	0.3000	0.1500	0.0071	0.0107	0.0150	
	IPE 330	0.3300	0.1600	0.0075	0.0115	0.0180	
	IPE 360	0.3600	0.1700	0.0080	0.0127	0.0180	
	IPE 400	0.4000	0.1800	0.0086	0.0135	0.0210	
	IPE 450	0.4500	0.1900	0.0094	0.0146	0.0210	
	IPE 500	0.5000	0.2000	0.0102	0.0160	0.0210	
	IPE 550	0.5500	0.2100	0.0111	0.0172	0.0240	
	IPE 600	0.6000	0.2200	0.0120	0.0190	0.0240	
	IPEa 80	0.0780	0.0460	0.0033	0.0042	0.0050	
	IPEa 100	0.0980	0.0550	0.0036	0.0047	0.0070	
	IPEa 120	0.1176	0.0640	0.0038	0.0051	0.0070	
	IPEa140	0.1374	0.0730	0.0038	0.0056	0.0070	
	IPEa 160	0.1570	0.0820	0.0040	0.0059	0.0090	
	IPEa 180	0.1770	0.0910	0.0043	0.0065	0.0090	
	IPE a 200	0.1970	0.1000	0.0045	0.0070	0.0120	
	IPE a 220	0.2170	0.1100	0.0050	0.0077	0.0120	
	IPE a 240	0.2370	0.1200	0.0052	0.0083	0.0150	
	IPEa 270	0.2670	0.1350	0.0055	0.0087	0.0150	
	IPE a 300	0.2970	0.1500	0.0061	0.0092	0.0150	
V	IPE a 330	0.3270	0.1600	0.0065	0.0100	0.0180	
F	IPE a 360	0.3576	0.1700	0.0066	0.0115	0.0180	
en Sie für iede der links ange	gebenen Fami	ilien einen oder i	mehrere Typer	n rechts	or I	Abbrechen H	lilfe

Beim einfügen des Balkens in das Projekt können Sie automatisch aus mehreren vordefinierten standardmäßigen Walzprofilen auswählen. Diese Auswahl kann über die mitgelieferte .txt-Datei gesteuert werden. Die .txt-Datei muss im selben Verzeichnis liegen wie die Familien-Datei.

